

Nociones de uso y reglaje para Barómetros, Termómetros e Higrómetros

El barómetro le indicara normalmete los cambios de tiempo con 12 o 24 horas de antelación.

NO ES UN INDICADOR DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL TIEMPO

Para reglar su barómetro, termómetro o higrómetro es suficiente con llevar la aguja a la misma posición que la de otro instrumento ya reglado introduciendo un destornillador por la ranura en la parte posterior del instrumento.

Para reglar el barómetro gire el tornillo situado en la parte posterior con un pequeño destornillador.

- Una bajada lenta, regular y moderada de 3 a 4 Mm. en 24 horas indica que una depresión pasa a lo lejos.
- Una bajada rápida, aunque sea débil de 2 a 3 Mm. en dos o tres horas anuncia una perturbación por los alrededores.
- Una bajada considerable de 8 a 10 Mm. en cinco o seis horas presagia tempestad.
- Una bajada lenta y continua anuncia mal tiempo de larga duración.
- Una subida brusca cuando este está cercano o por encima de la presión media y el buen tiempo, anuncia siempre la venida de una depresión.
- Una subida rápida cuando el barómetro está bajo, anuncia buen tiempo de corta duración; pero si la subida es considerable y prolongada podemos contar con buen tiempo durante algunos días.